

	INVESTIGACION Y DESARROLLOS	CÓDIGO: FP-ID 01 Pág. 1/2
	FICHA TÉCNICA CREMA FROTEX	

1. CARACTERÍSTICAS

APARIENCIA:	Crema pastosa de textura suave y homogénea
COLOR:	Blanco
OLOR:	Nota olfativa Fresca
pH (Sin al 10%):	10,5 ± 0,5
DENSIDAD (g/cm³):	1,03 ± 0,02
HUMEDAD (%):	83,0 ± 5,0
SOLUBILIDAD:	Parcialmente en agua
BIODEGRADABILIDAD (%):	93,7
 COMPOSICIÓN:	 Mezcla de sales de ácido palmítico esteárico y oleico; dodecilbenceno sulfónico, propilenglicol, perfume, carbonato de sodio, sulfato de sodio y agua.

REGISTRO SANITARIO No. : INVIMA 2007V-001907-R1

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador en Crema único en su formulación que garantiza la fácil remoción de todo tipo de manchas y suciedad de las prendas y superficies.

3. USOS

❖ **DESMANCHAR PRENDAS Y TEXTILES** (Manchas de comida, grasa vegetal y animal, café, chocolate y otras manchas de bebidas).

Modo de empleo: 1. Aplique **CREMA FROTEX** directamente sobre las manchas y áreas afectadas, por ambos lados.

2. Frote suavemente y deje actuar de 5 a 10 minutos.

3. Continúe con el proceso normal de lavado (para manchas difíciles repetir el proceso).

❖ **DESPERCUDIR Y DESENGRASAR PRENDAS Y TEJIDO BLANCOS Y DE COLOR** (Cuellos, axilas, puños, ropa interior, tenis y textiles en general).

Modo de empleo: 1. Humedezca el área percutida y aplique **CREMA FROTEX** directamente sobre la prenda.

2. Frote suavemente y deje en remojo de 30 a 45 minutos. (Remoje durante más tiempo si es necesario).

3. Continúe el proceso normal de lavado.

*Para tenis, calzado y bolsos, realice el paso 1, frote y termine retirando el residuo con un paño limpio y húmedo hasta remover la suciedad.

❖ **LIMPIAR, DESENGRASAR Y PROTEGER SUPERFICIES Y ELECTRODOMESTICOS** (acero inoxidable, maderas, metálicas, cromadas, plásticos, cuero).

Modo de empleo: 1. Aplique y distribuya **CREMA FROTEX** sobre un paño/cepillo húmedo.

2. Frote uniformemente sobre la superficie.

3. Retire el residuo con un paño limpio y húmedo hasta remover la suciedad.

Elaborado por:
Dora Maria Alzate R.
Cargo: Directora Técnica
Versión: 03

Revisado por:
Jessica Rendón
Cargo: Analista de Control Calidad

Aprobado por:
Dora Maria Alzate R.
Cargo: Directora Técnica
Fecha actualización: 10/06/14

❖ LAVAR Y POTENCIAR LA ACCIÓN DEL DETERGENTE (uso en lavadora o a mano)

Modo de empleo: 1. Adicione su detergente normalmente.

2. Agregue a la lavadora o platón entre 5 y 7 cucharadas de **CREMA FROTEX** previamente disueltas en agua caliente.

3. Continúe con el proceso normal de lavado. Actúa también en agua fría.

4. RECOMENDACIONES

Verifique firmeza de color en prendas y superficies en un área no visible. Para pieles sensibles utilice guantes. Almacene el producto bien tapado, en un lugar fresco y seco.

5. PRESENTACIONES COMERCIALES

PRESENTACIÓN	TIPO DE ENVASE	MATERIAL ENVASE	CÓDIGO PRODUCTO	EMBALAJE (Unidad)	DIMENSIONES EXTERNAS CAJA (cm)			PESO BRUTO CAJA (kg)
					Largo	Ancho	Alto	
30 g	Sachet	Película Laminada PET + PEBD	0111	144	23,8	21,3	19,6	4,63
12 Display x 12 Sachets x 30g	Caja plegadiza	Cartón	0123	12	23,80	21,30	19,60	4,91
170 g	Doy pack	Flexvac	0128	24	35,0	18,7	14,8	4,40
250 g	Doy pack	Flexvac	0112	24	34,3	21,3	19,1	6,45
550 g	Pote	Polipropileno 20 C	0103	12	34,7	23,2	23,5	7,49
750 g	Doy pack	Flexvac	0120	12	33,80	31,80	21,60	9,63
1000 g	Garrafa con dispensador	Polietileno Alta Densidad	0121	12	39,30	29,00	21,30	13,42
3,8 kg	Cuñete	Polipropileno	0105	1	N/A	N/A	N/A	N/A
20 kg	Cuñete	Polietileno Alta Densidad	0106	1	N/A	N/A	N/A	N/A
50g	Colapsible	Mezcla PEBD(70%)+ PEBD (30%)	0129	12	17.0	14,5	12,50	0.90
120g	Colapsible	Mezcla PEBD (70%)+ PEBD (30%)	0130	12	17	14,5	18,8	1.95