



## Descripción del producto

Scotch-Brite™ 98 es una fibra suave, no tejida con abrasivo suave que limpia suavemente la mayoría de las superficies como acero inoxidable, cromo, cobre, porcelana y cerámica.

## Características especiales

HACCP International certified como apto para el propósito y alimentos seguros. <http://haccp-international.com/>

- La fibra está diseñada para la acción de lavado ligero (mínimo o sin rasguño) sin daños a la mayoría de las superficies
- La fibra está construida con fibras sintéticas duraderas
- La fibra contiene partículas minerales no agresivas que son eficaces en la operación de lavado. Las partículas se distribuyen uniformemente por toda la fibra para ayudar a garantizar un rendimiento consistente
- Está construida con resina que resiste la degradación de la exposición al agua caliente, detergentes y líquidos de limpieza normales

## Aplicaciones

Siempre pruebe en una zona poco visible de la superficie a limpiar antes del primer uso.

Trabajos de limpieza ligero en superficies como:

- Acero Inoxidable, cromo y cobre
- Porcelana y cerámica

## Instrucciones generales de uso

Se puede utilizar húmeda o seca.

1. Sujete la fibra con una mano.
2. Coloque fibra de cualquiera de los lados contra la superficie a limpiar, aplique la presión deseada y frote el área en movimiento circular.
3. Enjuague las áreas limpiadas con agua limpia o limpie con un paño limpio y húmedo.
4. Limpie la fibra según sea necesario después de su uso.

## Instrucciones de limpieza de la fibra

La limpieza adecuada de la fibra proporciona múltiples usos y ayudará a prolongar su vida útil. Las fibras usadas y/o gastadas se pueden desechar en la basura de la cocina regular.

Las fibras se pueden enjuagar con agua tibia o caliente o remojarlas en una solución de limpieza para disolver el sucio y la grasa.

### Limpieza de la fibra a mano

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de alimentos de la fibra con rociador para platos o un grifo del fregadero.
2. Lave la fibra con agua con jabón para eliminar los restos de comida y grasa. Retire los restos de comida incrustados de en la fibra a mano.
3. Enjuague la fibra con agua limpia. Asegúrese de que no queden restos de comida en la fibra. Saque el exceso de agua de la fibra y deje secar al aire.

Si lo desea, remoje la fibra en la solución desinfectante.

Después de remojar, exprimir el exceso de solución de la fibra, enjuagar y dejar secar al aire.

### Limpieza de almohadillas por lavaplatos

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de alimentos de la fibra con el rociador de platos o el grifo del fregadero. Retire los desechos de alimentos pegados, como el queso, de la fibra a mano.
2. Coloque la fibra en el lavaplatos y asegúrese de que ambos lados estén expuestos al lavado.
3. Después de lavar, saque la fibra del lavaplatos y deje secar al aire.

## Especificaciones del producto

Longitud	9.0 pulgadas
Ancho	6.0 pulgadas
Color	Blanco

## Resumen de precaución

### **i** NOTA IMPORTANTE

Para superficies de metal y plástico blandas, y superficies pintadas, u otras superficies que se rayan fácilmente, pruebe en un área poco visible utilizando presión ligera antes de su uso en estas superficies

## Salud y seguridad



### Precaución

Cuando manipule cualquier producto químico, lea las etiquetas de los envases de los fabricantes y las fichas de datos de seguridad (SDS) para obtener información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para obtener hojas SDS para productos 3M vaya a [3M.com/SDS](http://3M.com/SDS), o por correo o en caso de una emergencia, llame al 1- 888-364-3577 o al 1-651-737-6501.

Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las instrucciones de los fabricantes para un funcionamiento seguro.

## Información técnica

La información técnica y los datos, recomendaciones y otras declaraciones proporcionadas por 3M se basan en información, pruebas o experiencia que 3M considera confiable, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada. Dicha información técnica y datos están destinados a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio fundamentado a la información. Los valores típicos mostrados no deben utilizarse con el fin de los límites de especificación. Si tiene preguntas sobre este Producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-698-4595.

## Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

## Garantía

3M garantiza que cada producto 3M estará libre de defectos en el material y fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

### Remedio limitado

Si un producto 3M no se ajusta a esta garantía, el único y exclusivo recurso es, a elección de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

### Sin extensión de garantía

En el caso de una reclamación de garantía aprobada, el Producto de reemplazo solo llevará el plazo restante del período de garantía original.

### Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada.